



# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

## Installation instructions

Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của INOXA Việt Nam.

Để đảm bảo phụ kiện được lắp đặt chính xác, hoạt động bền bỉ và đạt hiệu suất tối ưu theo tiêu chuẩn kỹ thuật, vui lòng đọc kỹ toàn bộ hướng dẫn trước khi tiến hành lắp đặt.

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT THÙNG RÁC ĐÔI GẮN CÁNH RAY GIẢM CHẤN

## CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

- Hãy chuẩn bị đầy đủ tất cả các bộ phận cần thiết bằng cách kiểm tra danh sách các bộ phận của từng loại sản phẩm theo giấy hướng dẫn có sẵn trong thùng. Nếu như bất kỳ bộ phận nào bị thiếu hoặc hư hỏng, vui lòng liên hệ với dịch vụ chăm khách hàng của Inoxa theo số hotline: **1900 4538** để được thay thế.

- Tuân thủ tất cả các quy tắc lắp đặt và sử dụng các ốc vít đi kèm để đảm bảo sự hoạt động tốt nhất của sản phẩm.

- Những dụng cụ cần có khi lắp đặt:

<b>Khoan vít</b>	
<b>Tua vít 4 cạnh</b>	
<b>Thước mét</b>	
<b>Thước vuông</b>	
<b>Bút đánh dấu</b>	

## Hướng dẫn lắp đặt

Việc lắp đặt phụ kiện bếp INOXA vô cùng đơn giản và thuận tiện, phù hợp cho cả người dùng cá nhân lẫn thợ kỹ thuật. Tất cả sản phẩm của INOXA đều được trang bị hướng dẫn lắp đặt chi tiết, kèm dưỡng đánh dấu vị trí bắt vít chính xác, giúp người dùng dễ dàng thao tác mà không cần dụng cụ chuyên dụng phức tạp. Nhờ đó, việc hoàn thiện không gian bếp trở nên dễ dàng, tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và chắc chắn.

Dưới đây là bản vẽ hướng dẫn lắp đặt: “Thùng rác đôi gắn cánh ray giảm chấn” của INOXA Việt Nam. Hãy click vào để xem chi tiết:



## INOXA TRASH BIN INSTALLTION INTRUCTION

**Door Mount Type**

**Step 4** x6 M4x25  
**Step 5** x4 M5x8 + x4 M5x2.5  
**Step 11 & Step 13** x8 M4x16

*If preassembled, skip Step 5*

**1** Separate runners from assembly using runner clips

**2** Measure and mark the centre line of the cabinet. Mark lines **a** and **b**

**3** x6  
**Hole Spacing L**  
 300mm/12" Cabinet = 70mm  
 400mm/16" Cabinet = 110mm  
 450mm/18" Cabinet = 135mm

Drill mounting holes in the bottom of the cabinet

**4** x6 M4x25  
 x6  
 Screw brackets to bottom of cabinet

**5** x4 M5x8 + x4 M5x2.5  
 x4  
 If preassembled, skip Step 5

**7**

**320H** **370H** **420H** **520H**

## INOXA TRASH BIN INSTALLTION INTRUCTION

**6**

Slide the tray into runners, it should make a click sound

**8**

Measure and mark centre line and the base of the cabinet on the door

**9** x4  
 Using Step 7, find the height **1** and the hole width **2**, and mark 4 holes as shown above

**10** x4  
 Drill bracket holes in cabinet door

**11** x4 M4x16  
 x4  
 Screw both door arms to cabinet using the slotted holes

**12**

**13** x4 M4x16  
 x4  
 Screw the front bracket to the door  
 Lock vertical and tilt adjustment **2**

**14**  
 Clip in screw covers to door mounts

**15**  
 Install bins

**INOXA HIGH - END KITCHEN HARDWARE**  
 Adjustable trash bin system  
 All rights reserved by INOXA  
 Inspired by Italian design  
 www.inoxa.com.vn

Patent NO.: IN02132945.26

Website: [inox.com.vn](http://inox.com.vn) | Hotline: 1900.4538

Ngoài ra, INOXA Việt Nam còn cung cấp các video hướng dẫn trực quan trên kênh Youtube: "**INOXA VIỆT NAM**", giúp bạn theo dõi từng bước lắp đặt một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hãy truy cập vào đường link sau để xem chi tiết:

Link Youtube: <https://www.youtube.com/@Inoxa.vietnam>

Hoặc quét mã QR:



🏠 Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình lắp đặt, xin vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH: **1900 4538** để được hỗ trợ nhanh nhất.

***INOXA – Giải pháp hoàn hảo cho không gian bếp!***